

Instructions pour l'échantillonnage de l'eau de la douche

Idéalement, l'échantillon devrait être prélevé le matin avant le premier prélèvement d'eau/la première douche et l'échantillon devrait être envoyé le jour même du prélèvement.

Procédure:

1. Remplir la fiche de prélèvement.
2. Recueillir 1 litre **d'eau chaude** (mitigeur : mettre le levier du mitigeur sur chaud ou ouvrir le robinet d'eau chaude) et, sans aller au départ, recueillir le premier litre d'eau chaude **directement à partir de la douche** avec le récipient d'échantillon.
3. Récipient bien utilisé, joindre la feuille d'échantillonnage remplie à la boîte de renvoi. Envoyer l'étiquette d'adresse de retour et l'affranchissement et envoyer la boîte.



Remarques importantes :

Les résultats des analyses sont transmis par écrit, au plus tard 10 jours après réception des échantillons par mabritec AG.

Sur demande, les experts de mabritec AG se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions sur la problématique des légionelles.